

Allgemeine Ausleihbedingungen und
Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme
und zum Gebrauch der Großgeräte
Hindernisbahn

KreisSportBund
Viersen e.V.



Wir haben die Großgeräte 2020 verkauft!

Die Reservierung der Großgeräte erfolgt nun über Theo
Brouwers von der Bruderschaft Gützenrath unter
theobrouwers@guetzenrath4you.de

Aufsichtspflicht

Der Mieter hat die Erfüllung der Aufsichtspflicht zum Zeitpunkt der Nutzung zu gewährleisten. Haftungsansprüche gegen den KreisSportBund Viersen e.V. sind ausgeschlossen. Während der Nutzung sollte die Aufsichtspflicht ständig durch eine verantwortungsvolle und volljährige Person gewährleistet sein.

Sicherheitshinweise

1. Es wird immer die vorgesehene Plane unter die Hindernisbahn gelegt.
2. Bei starkem Wind und bei Regen darf das Gerät nicht im Freien aufgebaut werden. Bei unsicherer Wetterlage (starke Windböen) sollte der Betrieb eingestellt werden und die elektrische Anlage vor Regen geschützt werden.
3. Aus Sicherheitsgründen muss rund um den Hindernisparcours ein freier Platz von mindestens 2 Meter an der Hinderniswand und 3 Meter um das Gebläse, vorhanden sein.
4. Das ausgeliehene Modul darf nur von gesunden und nüchternen Personen benutzt werden.

Empfehlung zur Nutzung

1. Versichern Sie sich, dass alle Benutzer ihre Schuhe ausziehen und keine harten, spitzen oder gefährliche Gegenstände mit auf die Geräte nehmen.
2. Halten Sie die Geräte sauber und legen Sie vor den Geräten eine Matte, auf der die Kinder ohne Schuhe warten können bis sie an der Reihe sind.
3. Wir empfehlen mindestens eine volljährige Aufsichtsperson einzusetzen. Wünschenswert ist es, bis zu drei Aufsichtspersonen zu platzieren.

Maße / Gewicht / statischer Druck:

Das Hindernisparcour ist eine Hüpfburg mit mehreren Spielobjekten und Kletterwand. Die Einfüllöffnung ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet. Die 4 Ecken des Hindernisparcours sind mit Befestigungsösen für die Verankerung versehen. Die Hüpfburg ist ausschließlich für hüpfende Kinder zwischen 4 und 18 Jahren gedacht.

Insgesamt L x B x H cm 1350 x 380 x 450

Springfläche L x B x H cm 1350 x 380 x 60

Wände L x B x H cm

Stufe L x B x H cm 380 x 60

Einfüllöffnung L x D cm 200 x 30

Gewicht kg 220

Statischer Druck höchstens Pa 1400

Statischer Druck mindestens Pa 1000

Die Hüpfburg muss an ein Gebläse der Marke ST-Fans BV angeschlossen werden Typ QF 1.1-230-50-EU

Mitzubringendes Material:

- 2 Kabeltrommeln für das Gebläse
- Besen und Lappen zum säubern

Aufbauanleitung

- Überprüfen Sie die Verkehrssituation vor Ort!.
- Stellen Sie die Hüpfburg auf weichen Boden, z. B. Gras.
- Überprüfen Sie, ob der Boden keine Verunreinigungen und scharfen Gegenstände aufweist.
- Verwenden Sie immer eine Bodenplane und eine geerdete Steckdose.
- Rollen Sie das Verlängerungskabel ganz ab und schützen Sie die Steckdose vor Wasser gemäß IP44.



Schritt 01.

Stellen Sie die aufgerollte Hüpfburg auf die ausgelegte Bodenplane.



Schritt 04.

Blasen Sie die Hüpfburg auf und kontrollieren Sie sie.



Schritt 02.

Schließen Sie das Gebläse an die Hüpfburg an.
Typ: QF 1.1 – 230/50 - EU



Schritt 05.

Schließen Sie alle Auslassöffnungen der Hüpfburg.



Schritt 03.

Stecken Sie den Stecker des Gebläses in eine geerdete Steckdose



Schritt 06.

Kontrollieren Sie die Hüpfburg auf Beschädigungen.



Schritt 07.

Befestigen Sie die Hüpfburg mit den mitgelieferten Seilen.



Schritt 08.

Bringen Sie die Seile bis zu maximal 25 mm über dem Boden an und verhindern Sie dass das Gerät abhebt



Schritt 09.

Kontrollieren Sie, ob alle Handlungen richtig ausgeführt wurden.

Abbauanleitung

- Kontrollieren Sie die Hüpfburg auf Beschädigungen und **melden** Sie eventuelle **Schäden** dem Betreiber.
- Reinigen Sie die Hüpfburg, mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie trocknen. **Abbau nur im trockenen Zustand.** Bei Regen Gebläse anlassen.
- Kontrollieren Sie, ob alle Benutzer die Hüpfburg verlassen haben.
- Ziehen Sie den Stecker aus der geerdeten Steckdose.



Schritt 01.

Versichern Sie sich, dass alle Benutzer die Hüpfburg verlassen haben.



Schritt 02.

Ziehen Sie den Stecker des Gebläses aus der Steckdose.



Schritt 03.

Öffnen Sie alle Auslassöffnungen der Hüpfburg.



Schritt 04.

Entfernen Sie das Gebläse von der Hüpfburg.



Schritt 05.

Entfernen Sie die Seile.



Schritt 06.

Organisieren Sie den Transport richtig. **Siehe Transport.**

Transport und Lagerung

- Entfernen Sie vor Transport und Lagerung immer zuerst die Seile.
- Bewahren Sie die Seile separat auf.
 - Nachdem die gesamte Luft aus der Hüpfburg entwichen ist, kann sie zusammengerollt werden.
- Legen Sie die Hüpfburg in die mitgelieferte Transporttasche.
- Kontrollieren Sie die Bodenplane auf Beschädigungen und falten Sie sie zusammen.
- Kontrollieren Sie das Gebläse – vor allem das Kabel - auf Beschädigungen.
- Vor der Lagerung muss die Hüpfburg völlig trocken sein.