

# Allgemeine Ausleihbedingungen und Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme und zum Gebrauch der Großgeräte – **Bungee Run**

KreisSportBund  
Viersen e.V.



1. Die Reservierung der Großgeräte erfolgt grundsätzlich beim **KreisSportBund Viersen e. V.**  
Rathausmarkt 3  
41747 Viersen  
Tel. 02162 39-1477  
Mail: Esther.Storck@kreis-viersen.de
2. Anfragen werden nach dem Eingangsdatum bearbeitet. Sie müssen spätestens 14 Tage vor dem gewünschten Termin vorliegen.
3. Für die Eventmodule werden für die Ausleihfrist von 6 Tagen folgende Gebühren erhoben:

	<b>Mitglieder/Koop.- Partner</b>	<b>Nichtmitglieder</b>
<b>Bungee Run</b>	<b>60,- €</b>	<b>300,- €</b>

4. Zusendung des Überlassungsvertrages in zweifacher Ausfertigung + Zusendung von Aufbauanleitung.
5. Bei Stornierung nach Eingang des unterschriebenen Überlassungsvertrages werden 25,- € in Rechnung gestellt.
6. Ein Überlassungsvertrag wird vom Mieter unterschrieben zurück an die Geschäftsstelle des KreisSportBundes Viersen geschickt.
7. Der Mieter holt den Schlüssel für den Hänger in der Geschäftsstelle in Viersen ab. (Bitte achten Sie auf darauf, dass ihr Fahrzeug eine Anhängerkupplung hat ggf. auch einen Adapter).
8. Der Mieter holt das Großgerät bei Herrn Michels, Borner Str. 9 in 41372 Niederkrüchten ab
9. Der Mieter sorgt für alle erforderlichen Genehmigungen zur Durchführung der Veranstaltung. Eventuell anfallende Gebühren gehen zu Lasten des Mieters.
10. Das Equipment entspricht allen Sicherheitsvorschriften und ist vom TÜV abgenommen.
11. Sind keine weiteren Vereinbarungen getroffen, verpflichtet sich der Mieter, den vollen Mietbetrag unverzüglich nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.
12. Der Mieter bringt den Hänger mit dem fachgerecht eingepackten Großgerät nach Niederkrüchten zurück. (Das Großgerät wird nur **TROCKEN** und **SAUBER** in den Anhänger gepackt!)
13. Schlüssel werden in der Geschäftsstelle in Viersen zurückgegeben.

## **Benutzung auf eigene Gefahr**

Der KreisSportBund Viersen e. V. übernimmt keine Haftung bei Personen- und Sachschäden. Die Nutzung des Equipments geschieht auf eigenes Risiko der Benutzer.

Der Mieter übernimmt nach Abholung die Haftung für das angemietete Modul in Bezug auf Feuer-, Sturm, Wasser-, Diebstahl-, und Vandalismusschäden, sowie Beschädigung durch Dritte. Das Eventmodul, sowie alle Zubehörteile sind sachgerecht und pfleglich zu behandeln. Schäden gehen zu Lasten des Mieters.

### **Aufsichtspflicht**

Der Mieter hat die Erfüllung der Aufsichtspflicht zum Zeitpunkt der Nutzung zu gewährleisten. Haftungsansprüche gegen den KreisSportBund Viersen e.V. sind ausgeschlossen. Während der Nutzung sollte die Aufsichtspflicht ständig durch eine verantwortungsvolle und volljährige Person gewährleistet sein.

### **Sicherheitshinweise**

1. Es wird immer die vorgesehene Plane unter dem Bungee Run gelegt.
2. Bei starkem Wind und bei Regen darf das Gerät nicht im Freien aufgebaut werden. Bei unsicherer Wetterlage (starke Windböen) sollte der Betrieb eingestellt werden und die elektrische Anlage vor Regen geschützt werden.
3. Aus Sicherheitsgründen muss rund um den Bungee Run ein freier Platz von mindestens 2 Meter und an der Rückwand 3 Meter (Gebläse) vorhanden sein.
4. Das ausgeliehene Modul darf nur von gesunden und nüchternen Personen benutzt werden.

### **Empfehlung zur Nutzung**

1. Versichern Sie sich, dass alle Benutzer ihre Schuhe ausziehen und keine harten, spitzen oder gefährliche Gegenstände mit auf die Geräte nehmen.
2. Halten Sie die Geräte sauber und legen Sie vor den Geräten eine Matte, auf der die Kinder ohne Schuhe warten können bis sie an der Reihe sind.
3. **Bungee Run: Bei der Verwendung der Seile ist auf folgendes zu achten:**
  - a. **Gelbes Seil max. Last von 40 Kg**
  - b. **Rotes Seil max. Last von 70 Kg**
  - c. **Es wird immer ein gelbes und ein rotes Seil benutzt****Achtung: Es darf niemals nur ein Seil benutzt werden!**

### **Rückgabe**

Das Eventmodul muss in sauberem und trockenem Zustand zurückgegeben werden. Mündliche Nebenabsprachen sind nicht gültig. Änderungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen der allgemeinen Geschäfts-Mietbedingungen des KreisSportBundes Viersen unwirksam sein, so wird hierdurch die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

### **Maße / Gewicht / statischer Druck:**

Der Bungee Run ist eine Hüpfburg mit zwei Bungee Seilen. Die Einfüllöffnung ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet. Die Seitwände sind mit Befestigungsösen für die Verankerung versehen. Der Bungee Run ist ausschließlich für Personen mit einem maximalen Gewicht von 110 Kg gedacht.

Platzbedarf: 4 x 9m, Höhe 2,5m

Strombedarf: 1x 230V / 16A

### **Mitzubringendes Material:**

1 Kabeltrommeln für das Gebläse  
Besen und Lappen zum säubern

## Aufbau- und Bedienungsanleitung

### Aufbau allgemein

1. Wählen Sie eine glatte und ebene Stelle mit ausreichend Platz, auch in der Höhe! Bei hartem Untergrund muss die mitgelieferte Unterlage verwendet werden.
2. Kontrollieren Sie die Fläche und heben Sie Steine oder andere spitze Gegenstände auf, die die Geräte beschädigen könnten.

### Aufbau für die aufzublasende Hindernisbahn und die Bungee Run Anlage:

1. Rollen sie die Geräte aus und versichern Sie sich, dass sie in der richtigen Richtung liegen.
2. Verbinden Sie die Geräte mit dem Schlauch und befestigen Sie ihn mit dem mitgelieferten Materialstreifen.
3. Starten Sie das Gebläse.
4. Stellen Sie das Gebläse so, dass der Aufblasschlauch gerade ist. Lassen Sie dabei etwas Spielraum nach vorne und hinten, so dass das Gebläse nicht weggezogen wird, wenn die Hüpfburg auf einer Seite besprungen wird.
5. Befestigung der Seile an der Rückwand



Jeweils ein rotes und ein gelbes Seil wird durch das Loch geführt



Die Rückwand wird mit Klettverschluss befestigt



Richtige Durchführung der Seile

### Abbau



1. Gebläse abschalten und von dem Gerät trennen.
2. Öffnen Sie die Entlüftungsklappe zum Luftablassen.
3. Versichern Sie sich das alle Türme und Seitenwände der Hüpfburg nach innen fallen.
4. Lassen Sie die Luft von selbst entweichen (dies nimmt einige Zeit in Anspruch)
5. Wände und Türme der Hüpfburg gerade hinlegen. Dabei sollten die hinteren Türme in Richtung Vorderfront liegen, die vorderen über die Sprungfläche. Die Wände sollten flachliegen.
6. Den Bungee Run zur Hälfte falten und wieder zur Hälfte, somit erhält man ein optimales Packmaß für den Hänger
7. Die restliche Luft ablassen
8. Nochmals falten, entweder zur Hälfte oder zum Drittel, je nach gewünschter Form.
9. Nach Möglichkeit mit den Bändern zusammenbinden.
10. Sachgerecht alle Teile in den Transportanhänger verstauen und diesen abschließen.